| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| STB PWR | STB PWR | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6mno | 6 | 6 | 6 |
| 7pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 QUICK ACCESS | 0/Quick Access | 0 | 0 |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| AD | AD | AD SUBT | Subt |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| − | Vol- | VOL − | Vol - |
| P | P+ | + CH | Ch + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| P | P- | CH − | Ch - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Micro/Q | PICTURE FORMAT | Format |
| RECENTS | Home/Recents | SEARCH TV/R | TV/R |
| | ☼ | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK/ EXIT | Back/Exit | RETURN BACK | Back |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| | Mouse Up | | >> |
| | Mouse Down | | << |
| | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| amazon | Amazon | APP MEDIA | Media |
| | Source | TIMER AV | AV |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| T.OPT | T.Opt/Magic Link | SETTINGS OPT | Options | | |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info | | |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause | | |
| LIVE ZOOM | Live | ECO 3D | 3D | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |