Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause/Step		Pause
	Stop		Stop
	Scan >>		>>
	<< Scan		<<
	Skip >>I		>>I

Original		Rechange	
	I<< Skip		I<<
AV/INPUT	AV/Input	TIMER AV	AV
DVD MENU	CH List/DVD Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INDEX/ZOOM	[≡i]/Index/Zoom	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Red/Repeat	A	Red
A-B	Green/A-B	B	Green
PROGRAM	Yellow/Program	C	Yellow
CLEAR	Blue/Clear	D	Blue
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/Angle	PICTURE FORMAT	Format

Original	Rechange	Original	Rechange
Resolution	3D		
Enter	Ok		
Up/CH+	Up		
Down/CH-	Down		
Right/FAV+	Right		
Left/FAV-	Left		
[.≡]/Mix/Title	TV/R		
Open/Close	Eject		
Power Tv	Shift + Power		
PR/CH+ Tv	Ch +		
PR/CH- Tv	Ch -		
Vol+ Tv	Vol +		
Vol- Tv	Vol -		