| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | Vol + | | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | P:P | | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | CH | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | World/Internet | LIST SMART | Smart / List | VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| TV/Radio | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | CH | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| 2 abc | 2 | DVD 2 | 2 | EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 3 def | 3 | CD - STB 3 | 3 | MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| 4 ghi | 4 | VIDEO 4 | 4 | INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 5 jkl | 5 | TAPE 5 | 5 | BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| 6 mno | 6 | TUNER 6 | 6 | | Up | | Up |
| 7 pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | Left | | Left |
| 8 tuv | 8 | USB 8 | 8 | OK | OK | OK | OK |
| 9 wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | Right | | Right |
| | Music/Photo/Cam | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | Down | | Down |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| LIB | LIB | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | Play | SLOW | Play / Slow |

Menu

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Stop | Stop / Hold | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Subt. | Subtitle / EQ | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| OPT | Setup / OPT / | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |