Original		Rechange	
	Power		Power
USB DISC	Disc/USB	LIST SMART	Smart / List
USB DISC	Disc/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TUNER DOCK	Dock/Tuner	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNER DOCK	Dock/Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
0	0	HDMI-SAT 0	0
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ENTER	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
TV CH+	TV CH+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
STANDBY	Standby TV	SHIFT +	Shift + Power
ENTER	Enter Tv	SHIFT + OK	Shift + OK
TV VOL −	Tv Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TV CH−	Tv CH-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLOW	Up/Slow		Up
SLOW	Up/Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play / Slow

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
ANGLE	Down/Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ANGLE	Down/Angle		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CLOCK	Clock	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
OSD/RDS	OSD/RDS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
BASS	Bass	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DIM	Dim	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer