Original		Rechange	
	Power		Power
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
4	4	4	4
5	5	5	5
7	7	7	7
3	3	3	3
6	6	6	6
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Back	RETURN BACK	Back
Media	Media	APP MEDIA	Media
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Open TV/Radio	Open/Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
Exit / Title	Exit/title	CLEAR EXIT	Exit
EPG/ D.Menu	EPG/D. Menu	SOUND DUAL	Dual
OK	OK	OK	Ok
	Left		Left
	Right		Right
	Up		Up
	Down		Down
Goto	Red/Goto	A	Red
Angle	Green/Angle	B	Green
Repeat	Yellow/Repeat	C	Yellow
A-B	Blue/A-B	D	Blue
Mute	Mute	MUTE	Mute
Display	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
Text	<<< / Text		<<
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Play/Pause	Play/Pause	PLAY MODE	Play
Subpage	>>> / Subpage		>>
Fav	I <<< / FAV	SHIFT +	Shift + Left
	Stop		Stop
Index	>>I / Index	SHIFT +	Shift + Right
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
D.SETUP	Rec/D. Setup	REC MODE	Rec
Hold/ Freeze	Hold/Freeze	DISPLAY INFO	Info
Lang/ Audio	Lang/Audio	FAV PRE-CH	Pre Ch
Aspect	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
S-Mode	S-Mode	SETTINGS OPT	Options
Size/ Zoom	Size/Zoom	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P-Mode	P-Mode	ZOOM	Eject

Original	Rechange