Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -
CH LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
P	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
MEDIA.P	Media. P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange		Original	Rechange
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
P.MODE	P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
S.MODE	S. Mode	TITLE / SOUND	Sound / Title		
I-II DUAL	Dual / I-II	SHIFT + LANG I/II / AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
AD	AD	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
SUBT.	Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE / ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		