Original		Rechange	
POWER	Power		Power
ENERGY	Energy	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
16:9/4:3	16: 9/ 4: 3	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol +	+ VOL	Vol +
CH/LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Rechange
Vol -	Vol -
Fav	Fav / Marker / PC
Playlist	Display / Media
PR-	CH- / Page-
Play	Play / Slow
Pause/Time Shift	Pause / Step / Freeze
Record	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
TV/TTX	Text / Goto
>>	>> / Tune+
Hold	Shift + Stop /
I <<	I << / Preset-
Size	Zoom / Size
>>I	>>I / Preset+
Subpage	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search

Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Sleep	Blue / Prime Video / Random
Blue/Sleep	Sleep / Timer