Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MOVIE	Movie	APP MEDIA	Media
FAV	FAV/Repeat	FAV PRE-CH	Pre Ch
LANG MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LANG MENU	Lang	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
REC	Rec	REC MODE	Rec
TEXT	Stop		Stop
TV/RADIO	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
	I<		I<<
	>I		>>I

Original		Rechange		Original	Rechange
ALT	<<</Alt	«	<<		
LIST	>>/List	»	>>		
REC	Red	A	Red		
TEXT	Blue	D	Blue		
TV/RADIO	Green	B	Green		
PAUSE	Yellow	C	Yellow		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt		
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject		
DEVICE	Device	TIMER AV	AV		
TIME SHIFT	Time Shift	PICTURE FORMAT	Format		
FILE	File	RETURN BACK	Back		
MOSAIC	Mosaic	HOME SMART	Smart		
A-SCAN GO TO	A.Scan/Goto	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		