Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Hold	HOLD	Stop / Hold
	♫	TITLE SOUND	Sound / Title
	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	TV/TX	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Double	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[ ]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Rechange	
	Swap	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	VOL +	Vol +
	PP	LIST SMART	Smart / List
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Rechange	Original	Rechange
Violet	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow/Timer	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Update	SHIFT + OK Shift + OK		
Reveal	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return		
P100	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		