Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV SYSTEM	TV System	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FR	<</ FR	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>/ FF	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
PREV	I <</ Prev	PRESET-	I << / Preset-
	Down		Down
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Play/ Pause	SLOW	Play / Slow
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
COPY	Copy	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SELECT	Select	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange		Original	Rechange
CONFIRM	Confirm	LIST SMART	Smart / List		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
ALL	Red/All	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
MUSIC	Blue/Music	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PHOTO	Green/Photo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
MOVIES	Yellow/Movies	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		