Mandis shop

# Sony RMT-811

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Start/Stop | | Power |
| T | T | | Up |
| W | W | | Down |
| PHOTO | Photo | APP MEDIA | Media |
| ZERO SET MEMORY | Zero Set | TOP MENU MENU | Menu |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| DATA CODE | Data Code | HOME SMART | Smart |
| PLAY | Play Memory | OK | Ok |
| INDEX | Index Memory | -/-- GUIDE | Guide |
| – | Memory- | CH – | Ch - |
| + | Memory+ | + CH | Ch + |
| SEARCH MODE | Search Mode | TIMER AV | AV |
| I<< | I<< | I<< | I<< |
| >>I | >>I | >>I | >>I |
| << | << | << | << |
| PLAY | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| FF | >> | >> | >> |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| <II/< | <II/< | | Left |
| STOP | Stop | | Stop |
| >/II> | >/II> | | Right |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| SLOW I> | Slow I> | SHIFT + >> | Shift + >> |
| ×2 | x2 | SETTINGS OPT | Options |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| MARK | Mark | ECO 3D | 3D |
| AUDIO DUB | Audio Dub | SOUND DUAL | Dual |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1039550-9224-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-811-147595042.html