| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAPP FAV | FAV/ZAPP | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TV-G EXIT | Exit/TV-G | CLEAR EXIT | Exit |
| ? | ? | HOME SMART | Smart |
| @ | @ | APP MEDIA | Media |
| MENU | Menu/i | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| – | Vol- | VOL – | Vol - |
| + P | PR+ | + CH | Ch + |
| P – | PR- | CH – | Ch - |
| AV | AV | TIMER AV | AV |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute | | |
| | I< | | I<< | | |
| | >I | | >>I | | |
| | << | | << | | |
| | >> | | >> | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | Stop | | Stop | | |
| 3D | 3D/Search | PICTURE FORMAT | Format | | |
| | ..O/Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| | [...].. | AD SUBT | Subt | | |
| PIP/ECO | PIP/ECO | ECO 3D | 3D | | |
| CEC My Media | My Media/CEC | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |