Mandis shop

JVC RMSUXP3R

Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby	Power	Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RANDOM	Random	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
AUTO PRESET	Auto Preset	SEARCH TV/R	TV/R
FM MODE	FM Mode	D	Blue
CD	Eject CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUX	AUX	A	Red
FM/AM	FM/AM	B	Green
TAPE <>	Tape <>	C	Yellow
CD ▶/II	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
CD ▶/II	Pause CD	II	Pause
■	Stop	■	Stop
▶▶I	>>I	>>I	>>I

Original		Rechange	
I<<	I<<	I<<	I<<
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
< MULT	< Multikey	◀	Left
KEY >	Multikey >	▶	Right
SET	Set	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY MODE	Display Mode	ECO 3D	3D
PTY /EON	PTY/EON	PICTURE FORMAT	Format
AHB PRO	AHB PRO	TIMER AV	AV
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +

https://telecommandes-mandis.be/fr/JVC/1039616-12376-telecommande-de-remplacement-pour-JVC-RM-SUXP3R.html