Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DTV/ANALOG	DTV/Analog	HOME SMART	Smart
INPUT SEL	Input Sel	TIMER AV	AV
COPY	Copy	SETTINGS OPT	Options
PAUSE	Pause		Pause

Original		Rechange	
	I<<		I<<
	>>I		>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
TV MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROG	Prog+	CH +	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
TV VOL	Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TITLE LIST DISC MENU	Title List/Disc Menu	APP MEDIA	Media
PLAY LIST TITLE MENU	Play List/Title Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
A	Red	A	Red

Original		Rechange	
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	Tv/Radio	PROG SLEEP	Sleep
FAV LIST	FAV List	FAV PRE-CH	Pre Ch
MARKER	Marker	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
REC	Rec	REC MODE	Rec
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC PAUSE	Rec	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
USB	USB	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
HDD	HDD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Original		Rechange		Original	Rechange
INPUT SEL	Input Sel	TIMER AV	AV		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
PROG	Prog+	+ CH	Ch +		
PROG	Prog-	CH −	Ch -		
STANDBY/ON	Standby/On TV		Power		
TV MUTE	Mute Tv	MUTE	Mute		
TV VOL	Tv Vol +	+ VOL	Vol +		
TV VOL	Tv Vol -	VOL −	Vol -		

Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DTV/ANALOG	DTV/Analog	HOME SMART	Smart
INPUT SEL	Input Sel	TIMER AV	AV
COPY	Copy	SETTINGS OPT	Options
PAUSE	Pause		Pause

Original		Rechange	
	I<<		I<<
	>>I		>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TITLE LIST DISC MENU	Title List/Disc Menu	APP MEDIA	Media
PLAY LIST TITLE MENU	Play List/Title Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue

Original		Rechange	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TV/RADIO	Tv/Radio	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
FAV LIST	FAV List	FAV PRE-CH	Pre Ch
MARKER	Marker	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
REC	Rec	REC MODE	Rec
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC PAUSE	Rec	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
USB	USB	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
HDD	HDD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart