| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Menu | Menu / Home |
| Mute | Mute / Dimmer | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Nicam/A2 | Shift + Audio / Lang I/II | 1 | 1 |
| Sleep | Sleep / Timer | 2 | 2 |
| Aspect | Zoom / Size | 3 | 3 |
| USB/CR | Shift + 8 | 4 | 4 |
| Display | Display / Media | 5 | 5 |
| Auto | Smart / List | 6 | 6 |
| PMode | Picture / Format | 7 | 7 |
| SMode | Sound / Title | 8 | 8 |
| DTV | D. Menu / Top | 9 | 9 |
| Source | AV / Input / RDS | 0 | 0 |
| Up | Up | -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| Left | Left | Back | Back / Return |
| Enter | OK | CH+ | CH+ / Page+ |
| Right | Right | Info | Info / Angle |
| Down | Down | Audio | Audio / Lang I/II |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Vol + | Vol + | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| CH- | CH- / Page- | Cyan | Blue / Prime Video / Random |
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| Tv/ Radio | TV/ Radio / | | |
| Vol - | Vol - | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop/ EPG | Stop / Hold | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Rec/ Hold | Rec / Rec Mode | | |
| <</ Index | << / Tune- | | |
| >>/ Size | >> / Tune+ | | |
| I <</ Reveal | I << / Preset- | | |
| >>I / Sbpage | >>I / Preset+ | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |