Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Input Function		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	Repeat		Shift + Green / APP /
	I<< Skip		I<< / Preset-
	<< Scan		<< / Tune-

Original		Rechange	
	>> Scan		>> / Tune+
	>>I Skip		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Speaker Level		Setup / OPT /
	Vol+		Vol+
	Optical/Tv Sound		Smart / List
	Sound Effect		Shift + Sound / Title
	Vol-		Vol-
	Mute		Mute / Dimmer
	Home		Menu / Home
	3D Sound		Shift + 3
	Info/Menu		Shift + Menu /
	Info/Menu		Info / Angle
	Left/Tuning-		Left
	Left/Tuning-		Shift + << / Tune-

Original		Rechange	
PRESET	Up/Preset+		Up
PRESET	Up/Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
ENTER	Enter	OK	OK
TUNING+	Right/Tuning+		Right
TUNING+	Right/Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
PRESET	Down/Preset-		Down
PRESET	Down/Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
TITLE / POP UP	Title/Pop Up	TITLE SOUND	Sound / Title
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RDS R	Red/RDS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RDS R	Red/RDS	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
G	Green/PTY	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow/PTY Search	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MONO/STEREO B	Blue/Mono/Stereo	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUSIC ID	Music ID	GOTO TEXT	Text / Goto
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
VOL+	Vol+ Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol+
PR/CH	CH+ Tv	CH PAGE	CH+ / Page+
AV / INPUT	AV Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL-	Vol- Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol-
PR/CH	CH- Tv	CH PAGE	CH- / Page-