Original		Rechange	
	Power		Power
MY MEDIA USB	My Media/USB	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
MARK	Mark	-/-- GUIDE	Guide
Key's ▲	Keys Up	1	1
Key's ▼	Keys Down	4	4
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
3D	3D	ECO 3D	3D
L/R	L/R	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
PAGE	Page Up	CH +	Ch +
PAGE	Page Down	CH −	Ch -
RATIO	Ratio	SEARCH TV/R	TV/R
BLANK	Blank	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
STILL	Still	HOME SMART	Smart
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
AUTO	Auto	ZOOM	Eject
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	UP		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red	A	Red

Original		Rechange	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Rechange