Mandis shop

Nevir NVR2749DVDPDCU

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
MODE	Mode	-/-- GUIDE	Guide
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
OSD	OSD	ECO 3D	3D
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
⏮	I <<	<<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I
⏩	>>	>>	>>
⏪	<<	<<	<<
⏯	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏯	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
ENTER	Enter	OK	Ok

https://telecommande-mandis.be/fr/Nevir/1527-257-telecommande-de-remplacement-pour-Nevir-NVR2749DVDPDCU.html