Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
	OK		Ok
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Red		Red
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Green		Green
	EPG		Guide
	Subtitle		Subt
	TTX		Text
	Audio		Dual
	i		Info
	FAV		Pre Ch
	Tv/Radio		TV/R

Original		Rechange		Original		Rechange	
VIDEO	Video	HOME SMART	Smart				
SCAN	Scan	APP MEDIA	Media				
DEVICE	Device	SETTINGS OPT	Options				
FILE	File	DISC NAV LIST	List				
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject				
ROLL	Roll	TIMER AV	AV				
RECORD	Record	REC MODE ●	Rec				
PREV	Prev.	⏮	I<<				
NEXT	Next	⏭	>>I				
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play				
▶/II	Pause	II	Pause				
◀◀	<<	◀◀	<<				
▶▶	>>	▶▶	>>				