Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
ON/STANDBY	On/Standby		Power
FAVORITE	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + TV 1	Shift + 1
MUSIC SERVER	Music Server	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
ONLINE MUSIC	Online Music	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
iPod/USB	iPod/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
M-XPort	M-XPort	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DISC	Disc	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
	<<\/Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>\/Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Vol+	VOL +	Vol+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
DBB/TONE	DBB/Tone	LIST SMART	Smart / List
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MODE	Mode	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
ENTER/MEMO	Enter/Memo	OK	OK
	Right		Right
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Down		Down

Original		Rechange		Original	Rechange
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		