Mandis shop

Sony RM-SCU37

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I / ⏻	Standby	⏻	Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SELECT	Clock/Timer	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SET	Clock/Timer Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNER MEMORY	Tuner Memory	LIST SMART	Smart / List
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
USB	USB	USB 8	8
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER BAND	Band/Tuner	TUNER 6	6
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
⏮	I<<-/-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I/+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
← ◀◀	<<-/←	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
→ ▶▶	>>-/→	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Rechange	
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
ENTER	Enter	OK	OK
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
🗀 −	Folder-	CH PAGE −	CH- / Page-
🗀 +	Folder+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1055575-6159-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-SCU37-A1237275A.html