Original		Rechange	
STANDBY	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▲	CH+	+ CH	Ch +
▼	Down	▼	Down
▼	CH-	CH –	Ch -
▶	Right	▶	Right
▶	Vol +	+ VOL	Vol +
◀	Left	◀	Left
◀	Vol -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
II	Pause	II	Pause
	Yellow	C	Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
Tv/ Radi o	SEARCH TV/R — TV/ R		
Bl ue	D — Bl ue		