Mandis shop

LG AKB75375608

Original		Rechange	
	Power		Power
	Tv/Rad		TV/Radio /
	Source		AV / Input / RDS
	☼		D.Menu / Top
	Live Zoom		Zoom / Size
	Subtitle		Subtitle / EQ
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0

Original		Rechange	
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Vol +		Vol +
	Info/Quick Acces		Info / Angle
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Search		Picture / Format
	P-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Home		Menu / Home
	Amazon		Shift + Blue / Prime
	Back		Back / Return
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original		Rechange		Original	Rechange
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
▼	Down	▼	Down		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
AD/*	AD/*	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
REC/*	Rec/*	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
●●	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
●●	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
●●	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		