Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BRIGHT	♦ Bright	-/-- GUIDE	Guide
PIP	PIP	ECO 3D	3D
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PRE PG	Pre PG	FAV PRE-CH	Pre Ch
PG+	Up	▲	Up
PG-	Down	▼	Down
VOL+	Right	▶	Right
VOL-	Left	◀	Left
PG+	PG+	+ CH	Ch +
PG-	PG-	CH −	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
MENU/SET	Menu/Set	TOP MENU MENU	Menu
V.SIZE	V.Size	ZOOM ⏏	Eject
MTS	MTS	APP MEDIA	Media
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIME	Time	TIMER AV	AV
STILL	Still	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
	Red/Erase	A	Red
	Green/Skip	B	Green
	Yellow/Insert	C	Yellow
	Blue/Replace	D	Blue
	PG Info	DISPLAY INFO	Info

Original	Rechange