Original		Rechange	
	Power		Power
OFF TIMER	Off Timer	PROG SLEEP	Sleep
INPUT TV	Input Tv	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT AV	Input AV	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ASPECT	[+]/Aspect	ECO 3D	3D
N	N	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SURROUND	(<>)/Surround	HOME SMART	Smart
i	i	DISPLAY INFO	Info
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT	Exit
USB PLAYBACK	USB Playback	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡♦]/STTL	AD SUBT	Subt
INDEX	[≡i]/Index	DISC NAV LIST	List
HOLD	[≡+]/Hold	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch
^	CH+	+ CH	Ch +
v	CH-	CH –	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Power (Down)	SHIFT +	Shift + Power
RAMME ^	Programme Up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PROGR v	Programme	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	I <<	I <<	I <<
	>>I	>>I	>>I

Original		Rechange	
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
II/I▶	Pause/Step	II	Pause
REC ●	Rec	REC MODE ●	Rec