| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/DTV | Tv/DTV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 1 | Input1 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| INI 2 | Input2 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| UT 3 | Input3 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | Input4 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| | [ I>I<]/[≡+] | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | [<>]/[≡♦] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | [i+]/Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| I-II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| HOME MENU | Home Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Down | | Down |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| [....] | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| [≡?] | MEDIA DISPLAY — Display / Media | | |
| [≡i] | LIST SMART — Smart / List | | |
| [≡] | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |