Original		Rechange	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Search	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	List	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Sources	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Smart TV	LIST SMART	Smart / List
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Exit TV	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Multiview	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Vol +	VOL +	Vol +
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange		Original	Rechange
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		
1.@	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		