Original	Rechange
Power	Power
Vol +	Vol +
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Back	Back / Return
PR-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Right / Zoom+	Right
Down	Down
Text	Text / Goto
Red/ [o]	Red / Netflix / Search
Green/ Timer / List	Green / APP / Repeat

Original	Rechange
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle
Blue/ [ ]	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
AV	AV / Input / RDS
SP/LP	SP/ LP
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+

Original		Rechange		Original	Rechange
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0/-/--	HDMI-SAT 0	0		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH + PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / Zoom-		Left
OK	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red/ [o]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
LIST	Green/ Timer/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
INFO	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Blue/ [ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SP/LP	SP/ LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / Zoom-		Left
	OK	OK	OK
	Right / Zoom+		Right
	Down		Down
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red/ [o]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/ Timer/ List	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Blue/ [ ]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	0/..	HDMI - SAT 0	0
	SP/LP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange		Original	Rechange
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0000	0000	MEDIA DISPLAY	Display / Media		