Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY MODE	Display Mode RDS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SELECT PTY	Select PTY	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PTY SEARCH	Search PTY	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER/ BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUTO/ MONO	Auto / Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VDP	VDP	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
DISC	Disc	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EXT	EXT	SHIFT + TV 1	Shift + 1
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
▶ CD	Play CD	SLOW ▶	Play / Slow
⏸ CD	Pause CD	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■ CD	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
⏮ CD	I<< CD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭ CD	>>I CD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
OPEN/ CLOSE	Open/Close CD	SURROUND ⏏	Eject / Surround
REPEAT	Repeat CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM	Program CD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CANCEL	Cancel CD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
< TAPE	< Tape	◀	Left

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop Tape	OK	Volume -	Vol -
Tape >	Right	Volume +	Vol +
<< Tape	Down		
>> Tape	Up		
Open/Close	Back / Return		
Deck 1/2 Tape	Smart / List		
Rec Pause Tape	Info / Angle		
Prologic	Sound / Title		
Delay Time	Zoom / Size		
Balance L	Shift + Left		
Balance R	Shift + Right		
Test	Text / Goto		
Center -	Shift + Down		
Center +	Shift + Up		
Surround -	CH- / Page-		
Surround +	CH+ / Page+		
Muting -20dB	Mute / Dimmer		