Original		Rechange	
TV	Power Tv		Power
STB	Power STB	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
MORE	More	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	PR+	CH +	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
E-MANUAL	E- Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AD/SUBT.	AD/ Subt .	AD SUBT	Subt
	D	ECO 3D	3D
STATUS	St at us	PICTURE FORMAT	For mat
RECOMMEND	Recomend	APP MEDIA	Medi a
	Rec	REC MODE	Rec
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	<<| I <<		<<
	>>| >>I		>>

Original	Rechange