Original		Rechange	
	Power		Power
SD CARD	SD Card	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
INPUT TV	TV Input	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
INPUT AV	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VIERA CAST	Cast Viera	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIERA Link	Viera Link	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Back/ Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
+	Vol +	+ VOL	Vol +
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
-	Vol -	VOL -	Vol -
v	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Second Power	SHIFT +	Shift + Power
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGR v	Programme▼	SHIFT +	Shift + Down
RAMME ^	Programme▲	SHIFT +	Shift + Up
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+

Original		Rechange	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
II/▶	Pause/Step II >	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze