Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INPUT D/A	Input D/A	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
BRIGH	Bright-	SHIFT +	Shift + Left
BRIGHT	Bright+	SHIFT +	Shift + Right
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
I/II	I-II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Original		Rechange	
	Rec	REC MODE	Rec
	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol+	VOL	Vol +

Original		Rechange	
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR –	PR-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
UPDATE	Update/[≡x]	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back

Original		Rechange	
INDEX	Index/[≡i]	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME	Time/[≡o]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
HOLD	Hold/[≡+]	ZOOM	Eject
REVEAL	Reveal/[≡?]	ECO 3D	3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0