Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Lang		Audio / Lang I/II
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Home		Smart / List
	Home		D.Menu / Top
	Vol+		Vol+

Original		Rechange	
	P+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	P-		CH- / Page-
	Mute		Mute / Dimmer
	[G]		Menu / Home
	Up		Up
	i		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	<<		<< / Tune-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		