Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Lang		Audio / Lang I/II
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	Home		Menu / Home
	P-		CH- / Page-
	G		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	i		Info / Angle
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	YouTube		Shift + Yellow / YouTube /
	☼1		Smart / List
	☼2		Display / Media
	Red		Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		