| Original | Rechange |
|---|---|
| On/Standby | Power |
| Open/Close | Eject / Surround |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Play Mode | Play / Slow |
| 0 | 0 |
| 10+ | Guide / EPG / -/-- |
| iPOD Display(Tv Out) | TV/Radio / |
| iPod Menu | Menu / Home |
| iPod Play/Pause | Pause / Step / Freeze |

| Original | Rechange |
|---|---|
| CD/USB Display | Shift + Display / Media |
| CD/USB Stop | Stop / Hold |
| CD/USB | Shift + Play / |
| Bass/Treble | Shift + Audio / Lang I/II |
| Equalizer Mode | Sound / Title |
| X-Bass | Subtitle / EQ |
| Memory | Smart / List |
| Vol + | Vol + |
| Clock/Timer | Shift + Sleep / Timer |
| Clear/Dimmer | Exit / Cancel / Clear |
| Vol - | Vol - |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Folder | Setup / OPT / |
| Up/Tuning | Up |
| Preset Up | Shift + >>I / Preset+ |
| I<< | I<< / Preset- |
| Enter | OK |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset + | | |
| DEMO | Demo | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| TUNING | Down/Tuning | | Down | | |
| | Preset Down | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- | | |
| iPod | i Pod | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| TUNER(BAND) | Tuner (Band) | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 | | |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 | | |
| ASPM | ASPM RDS | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| PTY RDS | PTY RDS | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| AUDIO IN | Audio In | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| DISPLAY | Display RDS | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |