Original		Rechange	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQRS 6	6	6	6
TUV 7	7	7	7
WXYZ 8	8	8	8
@#/&... 9	9	9	9
...?! 0	0	0	0
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Home	HOME SMART	Smart
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
i+	[i+]	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
Rakuten TV	Rakuten TV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart

Original		Rechange	
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
◀◀	<<	«	<<
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶▶	>>	»	>>
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop

Original	Rechange