Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
P +	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
i	i	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	World	APP MEDIA	Media
	Music/Camera/Ph	HOME SMART	Smart
	Guide	- / -- GUIDE	Guide
*/O	*/O	PICTURE FORMAT	Format
*/Q	*/Q	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡] . .	AD SUBT	Subt
	- [O] -	SETTINGS OPT	Options
	<<	<<	<<
	Pause	II	Pause
	>>	>>	>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original	Rechange