Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
INFO	[≡i]/Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE	[≡?]/Source	TIMER AV	AV
AUDIO	O)I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡♦]/[+]	ECO 3D	3D
	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
♥	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	<<	«	<<		
	>>	»	>>		
	I<<	K«	I<<		
	>>I	»I	>>I		
	Play	PLAY MODE ▶	Play		
	Pause	II	Pause		
STILL	Stop	■	Stop		
	Rec	REC MODE ●	Rec		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
STILL	[≡+]/Still	PICTURE FORMAT	Format		
SUBTITLE	[≡o]/Subtitle	AD SUBT	Subt		
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
	[≡x]	SETTINGS OPT	Options		
DMP	DMP	HOME SMART	Smart		
INDEX	Index	APP MEDIA	Media		