Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RAD	TV / Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
	Page -	CH PAGE −	CH- / Page-
CHANNEL	Up / Channel +		Up
CHANNEL	Up / Channel +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	Page +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL-	Left / Vol -		Left
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	VOL +	Vol +
CHANNEL	Down / Channel -		Down
CHANNEL	Down / Channel -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BROWSE	Browse	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ALT	Alt	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Menu

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		

Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RAD	TV / Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
	Page -	CH PAGE −	CH- / Page-
CHANNEL	Up / Channel +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CHANNEL	Up / Channel +		Up
	Page +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL-	Left / Vol -		Left
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	VOL +	Vol +
CHANNEL	Down / Channel -	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CHANNEL	Down / Channel -		Down
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BROWSE	Browse	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ALT	Alt	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Menu

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
i	Info / Angle		