Original		Rechange	
	Power		Power
HDD LIST	HDD List	PICTURE FORMAT	Format
LIVE TV	Live Tv	SEARCH TV/R	TV/R
CAM	Cam	PROG SLEEP	Sleep
USB	USB	APP MEDIA	Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE LIVE TV	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE LIVE TV	Pause Live Tv / Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
PREV/REW	I <<		I <<
NEXT/FFW	>>I		>>I
DISC	Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -
TIMER GUIDE Plus+	Timer/GuidePlus+	GUIDE	Guide
P +	P+	CH +	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5

Original		Rechange	
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EDIT	Edit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SELECT TEXT	Select / Text	REPEAT TEXT	Text
SCART	Scart	TIMER AV	AV

Original	Rechange