| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| DTV/VCR | DTV/VCR | HOME SMART | Smart |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| VOL+ | Vol+ | VOL + | Vol + |
| VOL- | Vol- | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| PLAY/PAUSE | Play | PLAY MODE | Play |
| PLAY/PAUSE | Pause | | Pause |
| STOP | Stop | | Stop |
| REV | << | | << |
| FWD | >> | | >> |
| PREV | I<< | | I<< |
| NEXT | >>I | | >>I |
| SETUP | Setup | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| CH+ | Up | | Up |
| CH- | Down | | Down |
| FAV+ | Right/FAV+ | | Right |
| FAV- | Left/FAV- | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back | | |
| GOTO | Goto | ECO 3D | 3D | | |
| FAVORITE | Favorite | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| MODE | Mode | APP MEDIA | Media | | |
| AUDIO | Audio | SHIFT + | SOUND DUAL Shift + Dual | | |
| LANGUAGE | Language | SOUND DUAL | Dual | | |
| REPEAT | Red/Repeat | A | Red | | |
| A-B | Green/A-B | B | Green | | |
| ZOOM | Yellow/Zoom | C | Yellow | | |
| SUBTITLE | Blue/Subtitle | D | Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |