Mandis shop

Sony RM-D320

Original		Rechange	
CONTINUE	Continue	SETTINGS OPT	Options
SHUFFLE	Shuffle	SEARCH TV/R	TV/R
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TIME	Time	TIMER AV	AV
CHECK	Check	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
FADER	Fader	MUTE	Mute
►	Play	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
AMS ⏮	I<< AMS	⏮	I<<
AMS ⏭	AMS >>I	⏭	>>I
◀◀	<<	◀◀	<<
▶▶	>>	▶▶	>>

https://telecommande-mandis.be/fr/Sony/1574693-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-D320-157362.htm