Original		Rechange	
	Power		Power
	Energy/Saving	ECO 3D	3D
	AV Mode	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV
	Input	TIMER AV	AV
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	List	DISC NAV LIST	List
	FAV/Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
	Ratio/Char/Num	SOUND DUAL	Dual
	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute/Delete	MUTE	Mute
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Premium	APP MEDIA	Media
	Home Netcast	HOME SMART	Smart
	Q.Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Guide	GUIDE	Guide
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange		Original	Rechange
OK	OK	OK	Ok		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options		
SIMPLINK	Simplink	PICTURE FORMAT	Format		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		
AD	AD	SHIFT +	AD SUBT Shift + Subt		
■	Stop	■	Stop		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
◀◀	<<	«	<<		
▶▶	>>	»	>>		