Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
5BEAM 1	1/5Beam	TV 1	1
ST+3BEAM 2	2/ST+3Beam	DVD 2	2
3BEAM 3	3/3Beam	CD - STB 3	3
STEREO 4	4/Stereo	VIDEO 4	4
TARGET 5	5/Target	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUSIC 7	7/Music	AUX - HDD 7	7
MOVIE 8	8/Movie	USB 8	8
VOL MODE 9	9/Vol Mode	BLUETOOTH 9	9
SPORTS 0	0/Sports	HDMI - SAT 0	0
OFF +10	+10/Off	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
AUX	AUX	LIST SMART	Smart / List
ENTER	Enter	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
CH LEVEL	CH Level	ANGLE INFO	Info / Angle
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol+
−	Vol-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
(o)	(o)	TITLE SOUND	Sound / Title
INPUTMODE	Input Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER AV	Power AUX	SHIFT +	Shift + Power
5BEAM 1	1 AUX	SHIFT + TV 1	Shift + 1
ST+3BEAM 2	2 AUX	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3BEAM 3	3 AUX	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
STEREO 4	4 AUX	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Rechange		Original	Rechange
TARGET 5	5 AUX	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
6	6 AUX	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
MUSIC 7	7 AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
MOVIE 8	8 AUX	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
VOL MODE 9	9 AUX	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
SPORTS 0	0 AUX	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		

Original		Rechange	
POWER AV	Power		Power
5BEAM 1	1	TV 1	1
ST+3BEAM 2	2	DVD 2	2
3BEAM 3	3	CD - STB 3	3
STEREO 4	4	VIDEO 4	4
TARGET 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUSIC 7	7	AUX - HDD 7	7
MOVIE 8	8	USB 8	8
VOL MODE 9	9	BLUETOOTH 9	9
SPORTS 0	0	HDMI - SAT 0	0
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
TV VOL +	Tv Vol+	+ VOL	Vol+
–	Tv Vol-	VOL –	Vol-
TV INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV MUTE	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
INPUT1	Input 1	LIST SMART	Smart / List
INPUT2	Input 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
POWER AV	Power		Power
5BEAM 1	1	TV 1	1
ST+3BEAM 2	2	DVD 2	2
3BEAM 3	3	CD-STB 3	3
STEREO 4	4	VIDEO 4	4
TARGET 5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MUSIC 7	7	AUX-HDD 7	7
MOVIE 8	8	USB 8	8
VOL MODE 9	9	BLUETOOTH 9	9
SPORTS 0	0	HDMI-SAT 0	0
OFF +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STB	STB	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3

Original		Rechange		Original	Rechange
POWER AV	Power		Power		
5BEAM 1	1	TV 1	1		
ST+3BEAM 2	2	DVD 2	2		
3BEAM 3	3	CD-STB 3	3		
STEREO 4	4	VIDEO 4	4		
TARGET 5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
MUSIC 7	7	AUX-HDD 7	7		
MOVIE 8	8	USB 8	8		
VOL MODE 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SPORTS 0	0	HDMI-SAT 0	0		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		