Mandis shop

Oki 103185970028

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10 0	0/10	0	0
PROGRAM	Recall/Program	RETURN BACK	Back
+10 LIST	List/+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY INFO	Info/Display	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
ASPECT ZOOM	Zoom/Aspect	ECO 3D	3D
+	CH+	+ CH	Ch +
− CH	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	Ok
D.SETUP	Red	A	Red
D.MENU R.LIST	Green/R.List	B	Green
TITLE T.LIST	Yellow/TList/Tit	C	Yellow
D.DISPLAY	Blue/D.Display	D	Blue
D.SETUP	D.Setup	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
D.MENU R.LIST	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
TTX	Open/ Close	ZOOM	Eject
INDEX A-B	A-B/ Index	DISC NAV LIST	List
HOLD GOTO	Goto/ Hold	APP MEDIA	Media
AUDIO I/II	I/II/ Audio	SOUND DUAL	Dual
REPEAT REC	Rec/ Repeat	REC MODE	Rec
REVEAL	Stop/ Reveal		Stop
SIZE	Play	PLAY MODE	Play
SIZE	Pause		Pause
TV/RADIO	>>		>>
SUBPAGE	<</ Subpage		<<
FAV	>>I		>>I
EPG	I <<		I <<
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R

Original		Rechange	
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch