Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MULTI MEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ASPECT	Aspect	SHIFT +	FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
	Up / PR +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up / PR +		Up
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right / Vol +	VOL +	Vol+
	Right / Vol +		Right
PREV PR	Prev PR	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down / PR -		Down

Original		Rechange	
	Down / PR -	CH PAGE −	CH- / Page-
OK	OK	OK	OK
P.MODE	Red / P.Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
P.STILL	Green / P.Still	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P.SWAP	Yellow / P.Swap	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
P.INPUT	Blue / P.Input	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DYNAMIC BASS	Dynamic Bass	LIST SMART	Smart / List
3D-PANORAMA	3D - Panorama	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
P.PR ▲	P.PR +	SHIFT +	CH PAGE + Shift + CH+ /
	Audio I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
STILL	Still	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
P.PR ▼	P.PR -	SHIFT +	CH PAGE − Shift + CH- /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LOCK	Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡?]	SURROUND	Eject / Surround
	[≡X]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[≡o]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Hold	HOLD	Stop / Hold
	[/≡]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Rechange