Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
JUMP	Jump	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
V+	Vol+	+ VOL	Vol+
V-	Vol-	VOL −	Vol-
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
D.SETUP	Red/D.Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.SETUP	Red/D.Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Rechange
REPEAT Green/Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat
ZOOM Yellow/Zoom	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM Yellow/Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /
GOTO Blue/Goto	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
GOTO Blue/Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
FAV.CH [≡i]/FAV.CH	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
FREEZE [≡?]/Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /
USB/SD [≡♦]/USB/SD	SHIFT + USB 8 Shift + 8
TV/RADIO [≡+]/Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Stop	HOLD Stop / Hold
Open/Close	SURROUND Eject / Surround
Play	SLOW Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
<<	TUNE- << / Tune-
>>	TUNE+ >> / Tune+
I<<	PRESET- I<< / Preset-

Original	Rechange
>>I	PRESET+ >>I / Preset+
DVD MENU DVD Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--