Original		Rechange	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ V	V +	+ VOL	Vol +
V −	V -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
	Home	HOME SMART	Smart
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Video	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original	Rechange	Original	Rechange
Fav 2	SHIFT + PRE-CH (FAV)	Shift + Pre Ch	
TXT	REPEAT TEXT	Text	
Lang.	SOUND DUAL	Dual	
Subt.	AD SUBT	Subt	
Aspect	PICTURE FORMAT	Format	
<<	<<	<<	
<<	I<<	I<<	
Pause	II	Pause	
>>	>>	>>	
>>	>>I	>>I	
Red	REC MODE	Rec	
Play	PLAY MODE	Play	
Stop	■	Stop	
Red	A	Red	
Green	B	Green	
Yellow	C	Yellow	
Blue	D	Blue	