# Mandis shop

ATE- 48N1104K

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Guide | GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | Play | SLOW — Play / Slow |
| POWER — Power | Power | Pause | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze |
| TV/RADIO — Eject | SURROUND — Eject / Surround | << | TUNE- — << / Tune- |
| TV/RADIO — Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / | >> | TUNE+ — >> / Tune+ |
| GOTO — Red/Goto | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | D.SETUP — D.Setup | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / |
| ANGLE — Green/Angle | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | D.SETUP — Rec | REC MODE — Rec / Rec Mode |
| REPEAT — Yellow/Repeat | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | Stop | HOLD — Stop / Hold |
| A-B — Blue/A-B | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | I<< | PRESET- — I<< / Preset- |
| FAV — FAV | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | INDEX — >>I/Index | PRESET+ — >>I / Preset+ |
| TEXT — Text | GOTO TEXT — Text / Goto | MENU — Menu | HOME MENU — Menu / Home |
| HOLD FREEZE — Freeze/Hold | SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step / | LANG AUDIO — Lang/Audio | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II |
| EPG D.MENU — D.Menu | TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top | Up | Up |
| SUBTITLE — Subtitle | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | Left | Left |
| SIZE ZOOM — Zoom/Size | SIZE ZOOM — Zoom / Size | OK | OK |
| ASPECT — Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format | Right | Right |
| SUBPAGE — Subpage | ANGLE INFO — Info / Angle | SLEEP — Sleep | TIMER SLEEP — Sleep / Timer |
| MEDIA — Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media | Down | Down |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| EXIT TITLE | Title/Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH – | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | - / - - | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / - / - - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| P-MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| S-MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |