Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Input	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Back	Back / Return
7	7	Down	Down
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	I<<	I<< / Preset-
Info	Info / Angle	<<	<< / Tune-
0	0	>>	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--	>>I	>>I / Preset+
Vol +	Vol +	Rec	Rec / Rec Mode
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
P+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze		
Red/A	Red / Netflix / Search		
Green/B	Green / APP / Repeat		
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
List	Smart / List		
Media	Display / Media		
DVD	Shift + 2		
Radio	TV/Radio /		
Audio	Audio / Lang I/II		
[...]	Subtitle / EQ		
[≡]	Text / Goto		
[*]	Setup / OPT /		